

1. Warum haben wir für das Säckchen einen festen Baumwollstoff gewählt?
2. Was musst du bei der Berechnung des Stoffes beachten?
3. Wie nennt man den ersten Schritt für die Herstellung eines Gegenstandes?
4. Nenne die wichtigsten Arbeitsschritte für die Herstellung des Säckchens.
5. Wie heißt das Funktionsteil mit dem der Steppfuß bewegt wird?
6. Wie musst du den Oberfaden in das Nadelöhr einfädeln?
7. Nenne 4 Sicherheits-Regeln für den Umgang mit der Nähmaschine.
8. Nenne 2 Fehlerursachen warum der Oberfaden reißt.
9. Beschreibe den Vorgang zum Unterfaden heraufholen.
(Der Oberfaden ist richtig eingefädelt und auch die Spule sitzt richtig im Spulengehäuse)
10. Deine Nähmaschinennadel ist abgebrochen. Was musst du beachten, wenn du eine neue Nadel einsetzt?
11. Du musst eine Saumnaht von 5 cm nähen. Beschreibe die einzelnen Arbeitsgänge genau der Reihe nach.

1. Baumwollstoff:
 - Damit das Werkstück lang hebt.
 - Baumwolle ist sehr strapazierfähig
 - Baumwolle ist weich

2. Bei der Berechnung muss beachtet werden, dass an den Kanten auch ein Saum genäht wird. Der Saum muss zum Stoff dazu gerechnet werden.

3. Planung

4. Stoffauswahl; Zuschneiden; Ein- und Umschlag nähen; Vorlage anfertigen; Vorlage auf Stoff heften, Vorlage annähen; Stoff rechts auf rechts legen, Stoff stecken, Stoff nähen

5. Handrad / Hebel

6. vorn nach hinten

7. Sicherheitsregeln:
 - Erst Kabel in Maschine, dann in Steckdose
 - Kabel dürfen keine Stolpergefahr bilden
 - Lange Haare zusammenbinden
 - Maschine nicht in Bewegung setzen, solange Finger im Nadelbereich

8. Oberfaden reißt:
 - Nicht richtig eingefädelt
 - Oberfadenspannung zu stark

9. Unterfaden heraufholen:

- Oberfaden leicht gerafft nach hinten halten
- Handrad nach vorn drehen, bis die Nadel einmal nach unten und wieder nach oben gegangen ist
- Unterfaden aus dem Stichloch ziehen
- Unter- und Oberfaden nach hinten, seitlich unter den Nähfuß legen

10. Neue Nähnaedel einsetzen:

- Nadel in höchste Stellung bringen
- Befestigungsschraube lösen und Nadel herausziehen
- Neue Nadel mit der flachen Seite nach hinten in Nadelhalter schieben bis zum Anschlag
- Befestigungsschraube festdrehen

11. Saum:

- Linke Stoffseite nach oben legen
- Doppelter Einschlag messen (10 cm)
- Schnittkante auf Markierung legen und streifen
- Von der Bruchkante aus den doppelten Umschlag abmessen und markieren
- Bruchkante auf Markierungslinie legen
- Saum streifen oder bügeln, stecken evt. Heften
- Saum knappkantig steppen